



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 45606001



На
По
вр
Пи

Описание Актacom ACM-6060

Указатель чередования фаз ACM-6060 предназначен для быстрой проверки правильности подключения 3-х фазного оборудования перед установкой и во время диагностики.

ОСОБЕННОСТИ УКАЗАТЕЛЯ ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ АСМ-6060

- Указатель чередования фаз.
- Диапазон напряжения 100...660 В.
- Частотный диапазон 45...70 Гц.
- ЖК дисплей.
- Питание 9В, Крона

Характеристики Актacom ACM-6060

Параметр	Значение
Экран	широкий ЖК дисплей с подсветкой
Электронный принцип действия	одночиповая схема, без механических деталей
Датчик чередования фаз	+
Входное напряжение	100...660 В (45-70 Гц)
3 надёжных зажима типа "крокодил"	+
Питание	9 В типа 006P
Габариты	100x50x25 мм в упаковочной таре 145x70x270 мм
Масса	150 гр. в упаковочной таре 0,5 кг.

Комплектация Актacom ACM-6060

№	Наименование	Количество
1.	Указатель чередования фаз АСМ-6060	1
2.	Зажим типа "крокодил"	3
3.	Руководство по эксплуатации	1