



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## RFN38 2500 РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ ТЕПЛОВОЕ 20-25А ДЛЯ КОНТАКТОРОВ ВФ.. (БЕЗ КОНТРОЛЯ ОБРЫВА ФАЗЫ)

Артикул: RFN382500



### Описание Lovato RFN38 2500

### Характеристики Lovato RFN38 2500

|                                                               |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Исполнение                                                    | Без контроля обрыва фазы                                          |
| Пределы регулирования тока                                    | 20 ~ 25 А                                                         |
| Номинальное напряжение изоляции силовой цепи $U_i$            | 690 В                                                             |
| Номинальное выдерживаемое импульсное перенапряжение $U_{imp}$ | 6 кВ                                                              |
| Рабочая частота                                               | 0 ~ 400 Гц                                                        |
| Мощность рассеивания на фазу                                  | 0,7 ~ 2,4 Вт                                                      |
| Конфигурация вспомогательных встроенных контактов             | NO + NC                                                           |
| Номинальное напряжение изоляции вспомогательной цепи          | 690 В                                                             |
| Конвекционный тепловой ток $I_{th}$ вспомогательной цепи      | 10 А                                                              |
| Индикатор срабатывания                                        | Кнопка "Test"                                                     |
| Переустановка                                                 | Ручная или автоматическая                                         |
| Подключение                                                   | Прямое на контактор                                               |
| Тип соединения основной цепи                                  | Винт М4 и скоба                                                   |
| Тип соединения вспомогательной цепи                           | Винтовой зажим с плоской шайбой                                   |
| Монтажное положение                                           | Стандартное: в вертикальной плоскости, допустимое: $\pm 30^\circ$ |
| Способ установки                                              | На контактор или отдельно                                         |
| Рабочая температура                                           | $-25^\circ\text{C} \dots +60^\circ\text{C}$                       |
| Вес                                                           | 0,160 кг                                                          |
| Количество в упаковке                                         | 1 шт                                                              |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83