



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## 11 RF95 3 82 тепловое реле перегрузки для прямого монтажа на BF50-BF110, 60-82A

Артикул: 11RF95382



### Описание Lovato 11 RF95 3 82

### Характеристики Lovato 11 RF95 3 82

|                                                               |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Исполнение                                                    | С контролем обрыва фазы                                           |
| Пределы регулирования тока                                    | 60 ~ 82 A                                                         |
| Номинальное напряжение изоляции силовой цепи $U_i$            | 690 В                                                             |
| Номинальное выдерживаемое импульсное перенапряжение $U_{imp}$ | 8 кВ                                                              |
| Рабочая частота                                               | 0 ~ 400 Гц                                                        |
| Мощность рассеивания на фазу                                  | 2,0 ~ 4,2 Вт                                                      |
| Конфигурация вспомогательных встроенных контактов             | NO + NC                                                           |
| Номинальное напряжение изоляции вспомогательной цепи          | 690 В                                                             |
| Конвекционный тепловой ток $I_{th}$ вспомогательной цепи      | 10 А                                                              |
| Индикатор срабатывания                                        | Кнопка "Test"                                                     |
| Переустановка                                                 | Ручная                                                            |
| Подключение                                                   | Прямое на контактор                                               |
| Тип соединения основной цепи                                  | Хомутный зажим                                                    |
| Тип соединения вспомогательной цепи                           | Винтовой зажим с плоской шайбой                                   |
| Монтажное положение                                           | Стандартное: в вертикальной плоскости, допустимое: $\pm 30^\circ$ |
| Способ установки                                              | На контактор или отдельно                                         |
| Рабочая температура                                           | $-20^\circ\text{C} \dots +55^\circ\text{C}$                       |
| Вес                                                           | 0,365 кг                                                          |
| Количество в упаковке                                         | 1 шт                                                              |