



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

PS



Описание КС PS194Q-3X1

PS194Q-3X1 Варметр(лицевая панель 83x83мм)

Приборы электроизмерительные цифровые PS194Q-X1 предназначены для измерения реактивной мощности в трехфазных и однофазных сетях переменного тока. Дополнительно приборы измеряют напряжение, ток и частоту. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства. Варметры выпускаются с односторонним светодиодным индикатором красного, желтого или зеленого цвета. Производятся модификации с различными габаритными размерами. Четыре кнопки на лицевой панели позволяют просматривать на индикаторе измеряемые величины и настраивать прибор. Вход в меню настройки защищен паролем. Возможна настройка входов тока и напряжения в соответствии с примененными на входах прибора измерительными трансформаторами. Меню также позволяет указать схему подключения прибора, сменить пароль доступа в меню, выбрать яркость индикатора, задать порог включения визуальной индикации перегрузки (мигание индикатора), выполнить другие настройки. Варметры PS194Q-X1 допускают подключение по 3-фазной 3-проводной схеме и по 1-фазной схеме (опции меню). Степень защиты прибора, обеспеченная передней панелью, IP40 (по ГОСТ 14254-96). Средняя наработка на отказ - 200000 часов. Средний срок службы - 25 лет. Межповерочный интервал - 6 лет. Приборы электроизмерительные цифровые PS194Q-X1 предназначены для измерения реактивной мощности в трехфазных и однофазных сетях переменного тока. Дополнительно приборы измеряют напряжение, ток и частоту. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства. Варметры выпускаются с односторонним светодиодным индикатором красного, желтого или зеленого цвета. Производятся модификации с различными габаритными размерами. Четыре кнопки на лицевой панели позволяют просматривать на индикаторе измеряемые величины и настраивать прибор. Вход в меню настройки защищен паролем. Возможна настройка входов тока и напряжения в соответствии с примененными на входах прибора измерительными трансформаторами. Меню также позволяет указать схему подключения прибора, сменить пароль доступа в меню, выбрать яркость индикатора, задать порог включения визуальной индикации перегрузки (мигание индикатора), выполнить другие настройки. Варметры PS194Q-X1 допускают подключение по 3-фазной 3-проводной схеме и по 1-фазной схеме (опции меню). Степень защиты прибора, обеспеченная передней панелью, IP40 (по ГОСТ 14254-96). Средняя наработка на отказ - 200000 часов. Средний срок службы - 25 лет. Межповерочный интервал - 6 лет

Таблица 1 – Варметр PS194Q-X1. Измеряемые величины

Параметр	Отображение на индикаторе (1)		
	Обозначение	3-фазная 3-проводная схемаподключения	1-фазная схемаподключения
Действующее значение линейного напряжения	UAB UCA	+	-
Действующее значение напряжения	U	-	+
Действующее значение силы тока по фазе	IA IC	+	-
Действующее значение силы тока	I	-	+
Реактивная мощность (1)	Q	+	+
Частота сети	F	+	+

Примечания:

(1) На индикаторе отображаются величины токов и напряжений на входах прибора, без учета коэффициентов трансформации.

(2) Величина Q – реактивная мощность в трехфазной или однофазной цепи в зависимости от схемы подключения прибора.

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Характеристика, параметр	Описание, значение
Измерительные входы	
Номинальное значение (1) силы тока, I _n , А	0,5; 1,0; 2; 5,0
Номинальное значение (1) линейного УНЛ (фазного УНФ) напряжения, В	100 (57,7); 220 (127); 380 (220)
Частота тока и напряжения, Гц	от 45 до 55
Допустимая кратковременная перегрузка на измерительных входах напряжения	УН в течение 10 с

Допустимая кратковременная перегрузка на измерительных входах тока	10·I _H в течение 5 с	
Сопротивление входа напряжения, МОм, не менее	1	
Сопротивление входа тока, мОм, не более	20	
Схема подключения	3-фазная 3-проводная или 1-фазная (2)	
Питание		
Напряжение питания постоянного тока или переменного тока частотой от 45 до 65 Гц, В	от 80 до 270	
Мощность, потребляемая от источника питания, ВА, не более	4	
Время установления рабочего режима после включения питания, мин, не более	5	
Индикация		
Тип индикатора	Светодиодный	
Количество разрядов цифрового индикатора	4	
Диапазон отображаемых значений:		
- токов (А) и напряжений (В),	0...9999	
- мощностей (вар, квар, Мвар) (2)	-9999...0...9999	
Период обновления результатов измерения, с, не более	1	
Изоляция		
Сопротивление изоляции между входами, выходами, выводами питания и корпусом МОм, не менее	100	
Испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 минуты между цепями:		
- питание – входы, питание – выходы, кВ	2	
- входы I – выходы U, аналоговый выход – RS-485, кВ	1	
Климатические условия		
Эксплуатация / транспортирование и хранение	Температура окружающего воздуха, °C	-40...+70 / -50...+80
	Относительная влажность, %	93 при +35 °C, без конденсации влаги
	Высота над уровнем моря, м, не более	2500
Размеры и масса		
Габаритные размеры передней панели, мм	По таблице 3	
Габаритная длина, мм	По таблице 3	
Вырез в щите, мм	По таблице 3	
Масса прибора, кг, не более	По таблице 3	

(1) Выбирается при заказе.

(2) Пользователь может изменить схему подключения прибора, выбрав при этом соответствующую опцию меню

(3) Единица измерения мощности наносится краской на переднюю панель над цифровым индикатором.

Таблица 3 – Размеры и масса варметров PS194Q-Х1

Модификации	Габаритные размеры передней панели (ширина х высота) мм	Габаритная длина, мм	Размеры выреза в щите (ширина х высота), мм	Масса, кг, не более
PS194Q-2X1	120x120	69,5	111x111	0,55
PS194Q-3X1	83x83	84,5	76x76	0,31
PS194Q-5X1	96x48	125	91x44	0,34
PS194Q-9X1	96x96	84,5	91x91	0,41
PS194Q-AX1	74x74	84,5	67x67	0,27

В таблице 5 символом φ обозначен сдвиг фазы напряжения относительно фазы тока. Для реактивной мощности номинальный сдвиг фазы равен 90° ($\sin(\phi) = 1$).

В таблице 5 используются номинальные значения на входе прибора: напряжение U_H, ток I_H, реактивная мощность Q_H. Их величина определяется согласно таблице 4 (указана в столбцах "Значение") в зависимости от схемы подключения прибора. Значения номинального тока I_H, номинального линейного напряжения U_{HЛ} и/или номинального фазного напряжения U_{HФ} указаны на приборе.

Таблица 4 – Номинальные значения для варметров PS194Q

Параметр	Значение		
	в 3-фазн. 3-prov. схеме	в 1-фазной схеме	
Номинальное напряжение U _H	фазное	-	U _{HФ}
	линейное	U _{HЛ}	-
Номинальный ток по фазе I _H	I _H		
Номинальная реактивная мощность Q _H	суммарная в 3-фазной схеме	√3·U _{HЛ} I _H	-
	в 1-фазной схеме	-	U _{HФ} I _H

Таблица 5 – Пределы допускаемых основных погрешностей измерения варметров PS194Q и нормальные области измерений, в которых эти погрешности обеспечиваются

Измеряемая величина	Нормальная область измерений		Пределы допускаемой основной погрешности измерения
Действующее значение линейного или фазного напряжения	$0,2U_{\text{H}} \leq U \leq 1,2U_{\text{H}}$		приведенной $\pm 0,5 \%$
Действующее значение фазного тока	$0,02I_{\text{H}} \leq I \leq 1,2I_{\text{H}}$		
Реактивная мощность по фазе, суммарная реактивная мощность	$0,8U_{\text{H}} \leq U \leq 1,2U_{\text{H}}$ и $0,02I_{\text{H}} \leq I \leq 1,2I_{\text{H}}$ или $0,2U_{\text{H}} \leq U \leq 1,2U_{\text{H}}$ и $0,2I_{\text{H}} \leq I \leq 1,2I_{\text{H}}$	$\phi=90^\circ$	приведенной $\pm 0,5 \%$
Частота	$0,3U_{\text{H}} \leq U \leq 1,2U_{\text{H}}$		абсолютной $\pm 0,05 \text{ Гц}$

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83