



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 221-11-11
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 200-55-11
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Мясницкая, д. 10, стр. 1
нагрузка электронная программируемая

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АКИП-1371



На
В

То

Мо
Вт

Ти
ин

Ти

Ко
ка

ОСОБЕННОСТИ НАГРУЗКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОГРАММИРУЕМОЙ АКИП-1371:

- Входные параметры: постоянное напряжение до 120 В, ток до 120 А, мощность до 600 Вт;
- Режимы работы нагрузки: постоянное напряжение (CV), постоянный ток (CC), постоянное сопротивление (CR), постоянная мощность (CP), динамический режим;
- Защита от перегрева (ОТР), перегрузки по току (ОСР), по напряжению (ОВР), по мощности (ОРР) и от переплюсовки;
- Встроенный генератор импульсов для работы в непрерывном, импульсном и переходном режимах;
- Функции тестирования батарей и имитации короткого замыкания;
- Дискретная установка входных параметров (непосредственный набор на клавиатуре или в пошаговом режиме);
- Яркий контрастный вакуумно-флуоресцентный дисплей;
- 4-х проводная схема подключения;
- Удаленное управление запуском;
- Внутренняя память (запись/вызов профилей настроек): 100 ячеек;
- Интеллектуальная система охлаждения;
- Интерфейс (опции): кабель-переход RS-232, USB.

Характеристики АКИП-1371

| | |
|-------------------------|--|
| Максимальная мощность | 600 Вт |
| Кол-во каналов | 1 |
| Максимальное напряжение | 120 В |
| Максимальный ток | 120 А |
| Тип нагрузки | Постоянного тока |
| Режимы работы | CC CV CR CP |
| Динамический режим | да |
| Форм фактор | Моноблок |
| Особенности | Яркий контрастный вакуумно-флуоресцентный дисплей. 4-х проводная схема подключения. Встроенный генератор импульсов для работы в непрерывном, импульсном и переходном режимах. Функции тестирования батарей и имитации короткого замыкания Внутренняя память 100 ячеек. |
| ДУ (Интерфейс) | Опция - RS-232 Опция - RS-485 Опция - USB |
| Масса (кг) | 8 |
| 19" форм фактор | да |

Комплектация АКИП-1371

| № | Наименование | Количество |
|----|--|------------|
| 1. | Нагрузка электронная программируемая АКИП-1371 | 1 |
| 2. | Руководство по эксплуатации | 1 |

