



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
Дифференциальный ДРВ1300

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 500 83 83

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКИП ДРВ1300

Характеристики АКИП ДРВ1300

Полоса пропускания	50 МГц
Время нарастания	7 нс
Напряжение, дифференциальный режим	± 1300 В
Напряжение, режим с общей землей	600 В кат III, 1000 В кат II
Коэффициент ослабления	50 / 500
Входное сопротивление	Дифференциальный режим 5 МОм, с общей землей 10 МОм
Входная емкость	Дифференциальный режим 2 пФ, с общей землей 4 пФ
Источник питания	AC/DC адаптер 12 В/1,2 А

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83