



Адаптер 5/12



2 760 с НДС

- ✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве 300 по России от 500



Описание Радио-Сервис Адаптер 5/12

Адаптер предназначен для зарядки трассопоисковых приемников «Сталкер» и измерительных приборов серии Е6, ИС, ПЗО, ИФН, ПСИ производства АО «НПФ «Радио-Сервис» от внешнего источника питания с выходным USB разъемом 2А, например, от портативных внешних аккумуляторов (Powerbank).

Выходной разъем адаптера подключите к гнезду питания прибора. Входной разъем адаптера подключите к USB разъему внешнего источника и включите его.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током запрещается использование измерительных приборов с подключенным внешним источником питания.

Характеристики Радио-Сервис Адаптер 5/12

Параметр	Значение
Входное напряжение и минимальный ток от внешнего источника питания	5 В, 1,5 А
Выходное напряжение и максимальный ток адаптера	11,8 - 12 В, 0,5 А
Полярность выходного разъема (центральный штырь – «минус»)	Есть
Длина провода	1,4 м

Комплектация Радио-Сервис Адаптер 5/12

№	Наименование	Количество
1.	Адаптер 5/12	1