



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Напряжение постоянное (В),
max

Напряжение переменное (В),
max

Ток постоянный (А),
max

Ток переменный (А),
max

Исполнение

Отображение информации

Сопротивление (МОм),
max

Измерение температуры

Тестирование диодов

Прозвонка цепи

Испытание р-п перехода

Сквозность / Коэффициент импульсов

Удержание показаний

Связь с ПК

Графическая шкала

Измерение True-RMS

Поиск статического электричества

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА VICTOR 81B:

- Автоматический выбор диапазона измерений;
- Разрядность шкалы мультиметра: 2000 отсчетов;
- Постоянное напряжение: 200 мВ/2 В/20 В/200 В: $\pm 0.5\%$, 600 В: $\pm 1.0\%$;
- Переменное напряжение: 2 В/20 В/200 В: $\pm 1.5\%$, 2/20/200В: $\pm 0.8\%$, 600 В: $\pm 1.0\%$;
- Постоянный ток: 200мкА/2 мА/20 мА/200 мА: $\pm 1.0\%$, 10А: $\pm 1.2\%$;
- Переменный ток: 200мкА/2 мА/20 мА/200 мА: $\pm 1.5\%$, 10А: $\pm 2.5\%$;
- Сопротивление: 2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм: $\pm 0.8\%$, 20 МОм: $\pm 1.2\%$;
- Температура: $-20^{\circ}\text{C} \sim 400^{\circ}\text{C} / -4^{\circ}\text{F} \sim 752^{\circ}\text{F}$: $\pm 1.0\%$;
- Диодный тест;
- Прозвонка соединений;
- Режим HOLD;
- Самовосстанавливающийся предохранитель 200мА/250В;
- Противударный холстер;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕТРА VICTOR 81B:

Параметр	Диапазоны измерения	Погрешность
Постоянное напряжение	200 мВ/2 В/20 В/200 В	$\pm(0,5\% + 4)$
	600 В	$\pm(1,0\% + 6)$
Переменное напряжение	2 В/20 В/200 В	$\pm(0,8\% + 6)$
	600 В	$\pm(1,0\% + 6)$

Постоянный ток	200мкА/2 мА/20 мА/200 мА	±(1.0% + 10)
	10 А	±(1.2% + 10)
Переменный ток	200мкА/2 мА/20 мА/200 мА	±(1.5% + 10)
	10 А	±(2.5% + 10)
Сопротивление	200 Ом	±(0,8% + 5)
	2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм	±(0,8% + 4)
	20 МОм	±(1.2% + 10)
Температура	-20°C~400°C/-4°F~752°F	±(1.0% + 5)
"Прозвонка"	При сопротивлении цепи менее (50±20) Ом включается звуковой сигнал	
Диодный тест	Индикаруется приближённое значение прямого падения напряжения на диоде	

Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).

Комплектация Victor 81B

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VICTOR 81B

№	Наименование	Количество
1	Цифровой мультиметр Victor 81B	1
2	Руководство по эксплуатации	1
3	Набор щупов	1
4	Датчик температуры (термопара К-типа)	1
5	Элемент (1.5 В), тип AAA	2
6	Упругий защитный чехол	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83