



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Ем
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Св
ПК

Гр
шк

Из
RM

По

Вз

По
эл

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО VICTOR 88B:

- Разрядность шкалы мультиметра: 2000 отсчетов;
- Постоянное напряжение: 200m/2/20/200V: $\pm 0.5\%$, 1000V: $\pm 1.0\%$;
- Переменное напряжение: 2/20/200V: $\pm 0.8\%$, 750V: $\pm 1.5\%$;
- Постоянный ток: 20mA: $\pm 0.8\%$, 200mA: $\pm 1.2\%$, 20A: $\pm 2.0\%$;
- Переменный ток: 20mA: $\pm 1.0\%$, 200mA: $\pm 2.0\%$, 20A: $\pm 3.0\%$;
- Сопротивление: 200/2K/20K/200K/2M Ω : $\pm 0.8\%$, 200M Ω : $\pm 5.0\%$;
- Емкость конденсаторов: 20n/2 μ /200 μ F: $\pm 2.5\%$;
- Температура: -40°C 400°C: $\pm 1.0\%$, 400°C 1000°C: $\pm 1.5\%$;

- Частота: 2К/200КHz: ±3.0%;
- Тест наличия фазы переменного напряжения 110V ~ 380 V;
- Коэффициент усиления транзисторов по току: 1 ~ 1000;
- Диодный тест;
- Прозвонка соединений;
- Режим HOLD;
- Подсветка дисплея;
- Противоударный холстер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО VICTOR 88B:

Параметр	Диапазоны измерения	Погрешность
Постоянное напряжение	200 мВ	±(0,5% + 5)
	2 В/20 В/200 В	±(0,5% + 3)
	1000 В	±(1,0% + 10)
Переменное напряжение	2 В/20 В/200 В	±(0,8% + 5)
	750 В	±(1,2% + 10)
Постоянный ток	200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА	±(1,2% + 8)
	20 А	±(2,0% + 5)
Переменный ток	20 мА	±(1% + 5)
	200 мА	±(2% + 5)
	20 А	±(3,0% + 10)
Сопротивление	200 Ом	±(0,8% + 5)
	2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм	±(0,8% + 3)
	20 МОм	±(1,0% + 25)
	200 МОм	±(5,0% + 30)
Ёмкость	20 нФ/200 нФ/2 мкФ	±(3,5% + 20)
	20 мкФ/200 мкФ/2000 мкФ	±(5,0% + 10)
Частота	10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц	±(1,0% + 10)
Температура	-20°C~400°C/-4°F~752°F	±(1,0% + 5)
	400°C~1000°C/752°F~1832°F	±(1,5% + 15)
Диодный тест	Индیکیруется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде	
"Прозвонка"	При сопротивлении цепи менее (50±20) Ом включается звуковой сигнал	
hFE	Индیکیруется приближенное значение hFE (0-1000) проверяемого транзистора (любого типа)	
Индикатор напряжения TEST	Показание 000 или 1, звуковая и световая сигнализация	
Параметр	Значение	
Общие характеристики		
Разрядность шкалы дисплея	2000 отсчетов	
Питание	9 В 6F22	
Габаритные размеры	190 x 95 x 35 мм	
Масса	около 360 г	

Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).

Комплектация Victor 88B

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VICTOR 88B

№	Наименование	Количество
1	Мультиметр Victor 88B	1
2	Комплект щупов	1
3	Датчик температуры	1
4	Руководство по эксплуатации	1