икатор чередования фаз

+7 (495) 258-80-83
8 800 350-70-37

На

На
фа

По
вр

Пе
фа

Бе
вр

Пи

Описание Fluke 9040

Индикатор чередования фаз Fluke 9040 эффективен для индикации чередования фаз везде, где используется трехфазное питание: электродвигатели, электроприводы и электрические системы. Fluke 9040 представляет собой индикатор чередования фаз, обеспечивающий четкую индикацию 3 фаз посредством жидкокристаллического дисплея и направления чередования фаз для правильного определения подключения. Он позволяет быстро определять последовательность чередования фаз и работает в диапазоне напряжений до 700 В и частот, пригодном для коммерческого и промышленного применения.

ОСОБЕННОСТИ ИНДИКАТОРА ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ FLUKE 9040:

- 3-фазная индикация;
- Индикация чередования фаз;
- Четкий жидкокристаллический дисплей;
- Батареи не требуются.

Характеристики Fluke 9040

Параметр	Значения
Диапазон напряжения	40 ... 700 В
Диапазон частот	15 ... 400 Гц
Временной режим работы	непрерывный
Рабочая температура	от 0 °C до 40 °C
Класс пыле / влагозащищенности	IP 40
Электробезопасность	EN 61010, EN 61557-7
Категория по перегрузке	Кат. III, 600 В
Размер	124 x 61 x 27 мм
Вес	200 г
Питание	От проверяемого устройства

Комплектация Fluke 9040

№	Наименование	Количество
1.	Индикатор чередования фаз Fluke 9040	1
2.	Гибкие тестовые щупы (черные)	3
3.	Зажимы типа «крокодил»	3
4.	Стандартные тестовые щупы (черные)	3
5.	Руководство пользователя	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование