# й интерфейс PIF для ИК-камер Optris серий PI и Xi

PROCESS
POWER
SHIELD
GROUND
0...10 V
GROUND
0...10 V
GROUND
0...10 V

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Аналоговые входы | • Настройка коэффициента излучения<br>• Компенсация температуры окружающей среды<br>• Референсная (эталонная) температура<br>• Незаданное значение<br>• Управление флагом<br>• Запуск снимков, запуск регистрации, запуск линейного сканирования, запуск захвата события<br>• Сброс удержания макс./мин. значения |
| Цифровой вход | • Управление флагом<br>• Запуск снимков, запуск регистрации, запуск линейного сканирования, запуск захвата события<br>• Сброс удержания макс./мин. значения |
| Аналоговые выходы | • Основная область измерения<br>• Область измерения<br>• Внутренняя температура<br>• Статус флага<br>• Сигнализация<br>• Синхронизация кадров<br>• Отказоустойчивость<br>• Внешняя связь<br>• Центральный пиксель (прямой выход)* |

**) Доступно только для ИК-камер PI 1M / PI 05M*

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
**+7 (495) 258-80-83**