



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
REAR (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 553375



Описание AnaPico RFSG6-REAR

Перенос ВЧ-выхода на заднюю панель для генератора сигналов RFSG6 AnaPico.

Купить опцию RFSG6-REAR, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Характеристики AnaPico RFSG6-REAR

	RFSG6-REAR
Предназначение	перенос ВЧ-выхода на заднюю панель для генератора сигналов
Совместимость	RFSG6
Страна производитель	Швейцария

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83