



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
REAR (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 802111



Описание AnaPico RFSG2-REAR

Перенос ВЧ-выхода на заднюю панель для генератора сигналов RFSG2 AnaPico.

Купить опцию RFSG2-REAR, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Характеристики AnaPico RFSG2-REAR

	RFSG2-REAR
Предназначение	перенос ВЧ-выхода на заднюю панель для генератора сигналов RFSG2 AnaPico
Совместимость	RFSG2
Страна производитель	Швейцария

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83