



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

омер универсальный

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
47 (495) 236-80-63

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 330 70 37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 480199



Тем
ра

Вл

Пи

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ВЛАЖНОСТИ DT-125G

Измеритель влажности DT-125G предназначен для быстрого определения уровня влажности древесины (а также бумаги и картона) и строительных материалов (цемента, бетона, строительного раствора и другого).

В комплект **DT-125G** входят 4 выносных щупа серии MP (01/02/03/04).

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ВЛАЖНОСТИ DT-125G

- 3 шкалы (диапазона) для различных видов древесины;
- 4 шкалы (диапазона) для различных видов строительных материалов;
- Индексный режим (получение безразмерной величины);
- Автоматическое измерение температуры и влажности воздуха;
- Защитный колпачок с двумя встроенными калибровочными сопротивлениями Т и В;
- Определение max/min показаний;
- ЖК-дисплей с двумя графическими шкалами, двумя цифровыми индикаторами (3 и 4-разрядные) и подсветкой;
- Графический программируемый индикатор "Wet/Dry";
- Индикация низкого заряда батареи;
- Автоматическое выключение после 3 минут бездействия;
- Резьбовое крепление встроенных щупов, возможность их замены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ВЛАЖНОСТИ DT-125G

Параметр		Значение
Камера		диаметр 4,5 мм (100.000 пикселей)
Относительная влажность	древесина	1...30%RH $\pm$ 1%RH, 30...60%RH $\pm$ 2%RH, 60...75%RH $\pm$ 4%RH
	материалы	0,1...2,4%RH $\pm$ 0,5%RH
	воздух	0...20%RH $\pm$ 5%RH, 20...80%RH $\pm$ 3,5%RH, 80...100%RH $\pm$ 5%RH
Температура измерения воздуха		-40...10°C $\pm$ 2°C, -10...40°C $\pm$ 1°C
Длина встроенных щупов		8 мм
Питание прибора		Батареи дисковые типа CR2032, 3 шт
Условия эксплуатации		0...40°C, $\leq$ 85%RH
Габариты		158x60x27 мм
Масса		172 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-125G

№	Наименование	Количество
1	Влагомер универсальный DT-125G	1
2	Кейс	1
3	Колпачок с калибраторами	1
4	Насадка для подключения щупов типа MP	1
5	Щуп MP-01	1
6	Щуп MP-02	1

№	Наименование	Количество
7	Щуп МР-03	1
8	Щуп МР-04	1
9	Руководство пользователя	1
10	Элемент питания	3

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83