



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Индикатор чередования фаз

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



На
На
фа
По
вр
Пе
фа
Бе
вр
Пи

ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРА ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ VICTOR 850:

Фазоуказатель **Victor 850** соответствует Второму Стандарту безопасности "Требований по безопасности к электронным измерительным приборам" и позволяет удобно, быстро, точно и безопасно проводить измерение. Отсутствие фазы и порядок следования фаз индицируется светодиодами и зуммером.

ОСОБЕННОСТИ ИНДИКАТОРА ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ VICTOR 850:

- Диапазон рабочих напряжений: 200-480 В;
- Диапазон частот: 20-400 Гц;
- Стойкость изоляции: 2000 В в течение 1 мин. (импульсное напряжение 4000 В);
- Максимальная продолжительность измерения: 60 мин. при переменном напряжении 200 В и 4 мин. при переменном напряжении 480 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДИКАТОРА ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ VICTOR 850:

Параметр	Значение
Рабочее напряжение	200 ~ 480 В (трехфазная сеть переменного тока)
Стойкость изоляции	2000 В в течение одной минуты (импульсное напряжение 4000 В)
Диапазон частоты	20 ~ 400 Гц
Максимальная длительность измерения	30 минут при переменном напряжении 200 В; 4 минуты при переменном напряжении 480 В
Размеры	80 x 59 x 23 мм (без измерительных проводов)
Масса	около 200 г

Комплектация Victor 850

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VICTOR 850

№	Наименование	Количество
1	Индикатор чередования фаз Victor 850	1
2	Комплект измерительных проводов со щупами	1
3	Комплект наконечников-зажимов	1
4	Чехол	1
5	Руководство по эксплуатации	1