



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



На
та

На
та

Ис

От
ин

Со
та

Ем
та

Те

Пр
це

Уд
по

Фу
та

Гри
шк

Из
RM

По

Компактный измеритель истинных среднеквадратичных значений величин для поиска неисправностей в электрических цепях. Устройство Fluke 114 предназначен для тестирования цепей по принципу "норма/не-норма". В нем предусмотрена функция исключения ложных показаний при наличии наводок.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА FLUKE 114:

- AutoVolt: автоматический выбор напряжения переменного/постоянного тока;
- Большой ЖК дисплей с белой подсветкой для измерений в слабоосвещенных местах;
- Измерение сопротивления и целостности;
- Мин/Макс/Среднее для регистрации колебаний сигналов;
- Категория безопасности CAT III 600 В.

Характеристики Fluke 114

Параметр	Значение
Постоянное / переменное напряжение (авт. выбор)	1 мВ – 600 В (True RMS)
Базовая погрешность	0,5 %
Сопротивление	0,1 Ом – 40 МОм
Емкость	1 нФ – 10 мФ
Максимальное индицируемое число	6000
Скорость измерений	4 изм./сек.
Линейная шкала	33 деления (32 измерения / сек.)
Удержание показаний	Есть
Регистрация макс./мин. значений	Есть
Регистрация макс./мин. значений	Есть
Подсветка дисплея	Есть
Питание	9 В
Габаритные размеры	276 x 158 x 56 мм
Масса	Масса 6

Комплектация Fluke 114

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой мультиметр Fluke 114	1
2.	Комплект тестовых проводов с 4-мм подпружиненными щупами	1
3.	Футляр	1
4.	Батарея с напряжением 9 В (установленная)	1
5.	Руководство пользователя	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83