



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Диаметр захвата	
Переменное напряжение U	
Постоянное напряжение U	
Переменный ток I	
Постоянный ток I	
Частота тока	
Ток постоянный	
Ток переменный	
Назначение	
Ваттметр	
Аналоговая шкала	
Измерение сопротивления	
Измерение температуры	
Измерение True RMS	
Гибкие	
Длина корпуса (см)	

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ VICTOR 6050:

- Клещи-мультиметр «2 в 1»;
- Измерение силы тока до 2000 А (постоянное/ переменное);
- Измерение напряжения до 1000 В/ ~750 В (постоянное/ переменное);
- Базовая погрешность: $\pm 3\%$ (ток), $\pm 1\%$ (напряжение);
- Измерение сопротивления (40 МОм), ёмкости (до 100 мкФ), частоты (до 100 кГц), скважности (% duty);
- Тест диодов, прозвонка цепи;
- Ручной выбор предела измерений, индикация перегрузки;
- Режим относительных измерений REL;
- Удержание показаний (HOLD);
- Регистрация пиковых значений (PeakHold);
- Установка «0» показаний (DCA-Zero) ;
- Автовключение питания, индикация разряда батареи;
- Соответствие: IEC61010-1, IEC1010-2-032 (кат III/ 600 В);
- ЖК-индикатор (4 разряда, макс. «3999»).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ VICTOR 6050:

Параметр	Значение
Постоянный ток (DCA)	
Предел измерений (Ручной выбор)	400 А/ 2000 А
Разрешение	0,1А/ 1 А
Погрешность	$\pm (2,5\% + 20 \text{ в.м.р.})$; $\pm (3,5\% + 20 \text{ в.м.р.})$
Переменный ток (ACA)	
Предел измерений (Ручной выбор)	400 А/ 2000 А

Разрешение	0,1A/ 1 A		
Погрешность	± (2,5 % + 20 е.м.р.); ± (3,5 % + 10 е.м.р.)		
Постоянное напряжение (DCA)			
Предел измерений (Ручной выбор)	400 мВ/ 4 / 40/ 400/ 1000 В		
Разрешение	0,1/ 1/ 10 /100 мВ/ 1 В		
Погрешность	± (0,5 % + 4 е.м.р.), ± (1 % + 5 е.м.р.) для предела 1000В		
Защита входа	1000 В постоянная / 750 В пиковая		
Переменное напряжение (ACV)			
Предел измерений	400 мВ	4/ 40/ 400 В	750 В
Разрешение	0,1 мВ	1/ 10/ 100 мВ	1 В
Погрешность	± (1,6 % + 8 е.м.р.)	± (0,8 % + 10 е.м.р.)	± (1 % + 10 е.м.р.)
Полоса частот	40... 400 Гц		
Защита входа	1000 В постоянная / 750 В пиковая		
Сопротивление			
Предел измерений (Ручной выбор)	400 Ом	4/ 40/ 400 кОм/ 4 МОм	40 МОм
Разрешение	0,1 Ом	1/ 10/ 100 Ом/ 1 кОм	10 кОм
Погрешность	± (0,8 % + 5 е.м.р.)	± (0,8 % + 4 е.м.р.)	± (1,2 % + 10 е.м.р.)
Защита входа	250 В пик (постоянная / переменная)		
Прозвон цепи			
Порог срабатывания	50 Ом		
Индикация	Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц		
Испытание P-N			
Напряжение теста	1,5 В		
Разрешение	1 мВ		
Защита входа	250 В пик (постоянное / переменное)		
Частота			
Пределы измерений	5,12/ 51,2/ 512 Гц/ 5,12/ 51,2/ 100 кГц		
Разрешение	0,001/ 0,01/ 0,1/ 1/ 10/ 100 Гц/ 1кГц		
Погрешность	± (0,5 % + 4 е.м.р.)		
Измерение скважности (Duty%)	0,1... 99,9%		
Защита входа	250 В пик (постоянное / переменное)		
Ёмкость			
Предел измерений	40 нФ	400 нФ; 4; 40 мкФ	100 мкФ
Разрешение	10 пФ	100 пФ/ 1 нФ/ 10 нФ	100 нФ
Погрешность	(5 % + 30 е.м.р.)	(3,5 % + 8 е.м.р.)	(5 % + 10 е.м.р.)
Защита входа	250 В пик (постоянное / переменное)		
Общие данные			
Максимально индицируемое число	3999 (3 ¼ разряда)		
Скорость измерений	3 изм/с		
Тип преобразователя	датчик Холла		
Максимальный диаметр провода	55 мм		
Источник питания	9 В x 1 (тип Крона/ 6F22)		
Автовыключение питания	45 мин		
Габаритные размеры	275 x 96 x 50 мм		
Масса	565 г (с батареей)		

Комплектация Victor 6050

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VICTOR 6050

№	Наименование	Количество
1	Электроизмерительные клещи Victor 6050	1
2	Измерительные провода	2
3	Источник питания	1
4	Руководство по эксплуатации	1