



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**

## 11RF91V5 РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ ТЕПЛОВОЕ 0,9-1,5А

Артикул: 11RF91V5



### Описание Lovato 11RF91V5

### Характеристики Lovato 11RF91V5

|                                                               |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Исполнение                                                    | С контролем обрыва фазы                                           |
| Пределы регулирования тока                                    | 0,9 ~ 1,5 А                                                       |
| Номинальное напряжение изоляции силовой цепи $U_i$            | 690 В                                                             |
| Номинальное выдерживаемое импульсное перенапряжение $U_{imp}$ | 8 кВ                                                              |
| Рабочая частота                                               | 0 ~ 400 Гц                                                        |
| Мощность рассеивания на фазу                                  | 0,7 ~ 2,4 Вт                                                      |
| Конфигурация вспомогательных встроенных контактов             | NO + NC                                                           |
| Номинальное напряжение изоляции вспомогательной цепи          | 690 В                                                             |
| Конвекционный тепловой ток $I_{th}$ вспомогательной цепи      | 10 А                                                              |
| Индикатор срабатывания                                        | Кнопка "Test"                                                     |
| Переустановка                                                 | Ручная                                                            |
| Подключение                                                   | Прямое на контактор                                               |
| Тип соединения основной цепи                                  | Винт М4 и скоба                                                   |
| Тип соединения вспомогательной цепи                           | Винтовой зажим с плоской шайбой                                   |
| Монтажное положение                                           | Стандартное: в вертикальной плоскости, допустимое: $\pm 30^\circ$ |
| Способ установки                                              | На контактор или отдельно                                         |
| Рабочая температура                                           | $-20^\circ\text{C} \dots +55^\circ\text{C}$                       |
| Вес                                                           | 0,116 кг                                                          |
| Количество в упаковке                                         | 5 шт                                                              |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**