



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 707-10-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Тимирязевская, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 18100200



Описание Aktakom ACE-1002

Преобразователь USB-RS-232 (TTL) АКТАКОМ ACE-1002 позволяет подключать устройства, имеющие интерфейс RS-232 (с уровнями TTL), к шине USB. Драйвер AUsbRsSL для Windows XP x32, Windows XP x64, Windows 7 x32, Windows 7 x64, Windows 8 x32, Windows 8 x64. Для подключения к RS-232 (с уровнями TTL) используется разъем типа DB-9, Female.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83