



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Адаптер 5/12

Артикул: 131121



Описание Радио-Сервис Адаптер 5/12

Адаптер предназначен для зарядки трассопоисковых приемников «Сталкер» и измерительных приборов серии Е6, ИС, ПЗО, ИФН, ПСИ производства АО «НПФ «Радио-Сервис» от внешнего источника питания с выходным USB разъемом 2А, например, от портативных внешних аккумуляторов (Powerbank).

Выходной разъем адаптера подключите к гнезду питания прибора. Входной разъем адаптера подключите к USB разъему внешнего источника и включите его.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током запрещается использование измерительных приборов с подключенным внешним источником питания.

Характеристики Радио-Сервис Адаптер 5/12

Параметр	Значение
Входное напряжение и минимальный ток от внешнего источника питания	5 В, 1,5 А
Выходное напряжение и максимальный ток адаптера	11,8 - 12 В, 0,5 А
Полярность выходного разъема (центральный штырь – «минус»)	Есть
Длина провода	1,4 м

Комплектация Радио-Сервис Адаптер 5/12

№	Наименование	Количество
1.	Адаптер 5/12	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83