



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

**Линия 181 СВ**  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



## ОСОБЕННОСТИ ИНДИКАТОРА ОБРЫВА 181 СВ:

- Поисковый комплект в составе: датчика с тональным генератором и усилителя-приёмника;
- Используется для проверки телекоммуникационных систем и кабельных распределительных сетей;
- Обнаружение проводов, «прозвонка» многожильных кабелей без нарушения изоляционной оболочки и гальванического контакта;
- Тесты непрерывности и полярности;
- Внутренний переключатель для выбора типа тонального сигнала (быстро/ медленно);
- Подключение до 2-х тестируемых линий (линия 1/ линия 2) со светодиодной индикацией;
- Совместимость с любым тональным генератором.

## Характеристики SEW 181 СВ

Параметр	179 СВ	180 СВ	181 СВ	183 СВ
<b>УСИЛИТЕЛЬ-ПРЁМНИК</b>				
Частота обнаружения	1 Гц – 12 кГц			
Дистанция	< 50 см			
Питание	9 В («Крона»)			
Размеры	270 x 50 x 25 мм			
Масса	125 г			
<b>ТОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР</b>				
Форма сигнала	Меандр			
Частота	1 кГц ±10%			
Защита входа	80 В пост.	100 В пост.	80 В пост.	80 В пост.
Одинарный тон	-	+	-	-
Переменный тон	Быстрый и медленный	Быстрый	Быстрый и медленный	Быстрый и медленный
Подключение	Через штекер RJ11, 2 «крокодила» (RJ45 - опция для 180 СВ)			
Питание	9 В («Крона»)			1,5 В × 6 (AA)
Размеры	86 x 63 x 26 мм	64 x 58 x 34 мм	86 x 63 x 26 мм	143 x 74,5 x 33,6 мм
Масса	130 г	120 г	130 г	318 г
<b>ТЕСТ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ</b>				
Громкая связь	-	-	-	+
Целостность цепи	-	-	-	+
Сопротивление	-	-	-	+
Напряжение (пост./ перем.)	-	-	-	+
Ёмкость	-	-	-	+
Тест диодов	-	-	-	+
<b>ТЕСТ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ</b>				
Условия эксплуатации	0 – 40 °С при 80% максимальной относительной влажности			

## Комплектация SEW 181 СВ

№	Наименование	Количество
---	--------------	------------

1	Индикатор обрыва 181 СВ	1
2	Комплект измерительных проводов	1
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Батарея питания	2

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**