



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 800 350-70-37
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча
пр

Ча
пр

Ко
ча

Ба
RL

Из
пр

Из
(ре

Из
пр

Из
(ре

Из
пр

Из
(ре

Из
пр

Из
пр

Из
пр

Из
(θ)

Из
(D

Из
пр

Из
(ре

Описание АКИП-6112/2

Характеристики АКИП-6112/2

Измеряемые параметры	комплексное сопротивление на переменном токе (R, Z, X), сопротивление постоянному току (DCR/тест-сигнал 5Гц), ЭПС (ESR), проводимость (G, Y, B), ёмкость (C), индуктивность (L), тангенс угла потерь (D), добротность (Q), фазовый сдвиг °/rad
Погрешность	0,05%
Электрическое сопротивление (от)	0,01 МОм
Электрическое сопротивление (до)	100 МОм
Разрешение (R)	0,01 мОм
Электрическая емкость (от)	0,01 нФ

Электрическая емкость (до)	10 Ф
Разрешение (С)	0,01 нФ
Индуктивность (от)	0,1 мкГн
Индуктивность (до)	100 кГн
Разрешение (L)	0,1 мкГн
Частота тест сигнала	50 Гц – 200 кГц
Диапазон частот	Не фиксированный
Особенности	в режиме DCR в качестве тест-сигнала используется пост. напряжение ± 2 В в виде последовательности разнополярных прямоугольных импульсов $f=5$ Гц. Скорость измерения - 27 мс/ 90 мс/ 300 мс (быстр./ сред./ медл.). Усреднение значений (2/...../265). Допусковый контроль (Pass/Fail) в режимах - «абс. знач./?-изм/ %». Большой цветной графический ЖК-дисплей (6 разрядов). Табличные измерения (List - тест по 100 точкам «частота / уровень/ пост. смещение «напряжение - ток»). Переключаемый вых. импеданс (30 / 50/ 100 Ом). Режимы калибровки - КЗ/ ХХ/ Согласов.(Load). Гнездо USB на передней панели для подключения flash-накопителя
Интерфейс	RS-232, USB (Host/ Device), Handler (сортировщик)
Уровень тест сигнала	10 мВ – 2 Вскз, 50 мкА – 20 мАскз