



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
ИП-2207 758-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



На
та

На
та

То
та

То
та

Со
та

Ем
та

Пр
це

Ис
ле

Фу
та

Па

Гри
шк

Вз

По
эл

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА АКИП-2207:

- измерение переменного и постоянного напряжения до 600 В, переменного и постоянного тока до 10 А, частоты (напряжение и ток), емкости, сопротивления, испытание р-п переходов, проверка целостности цепи (прозвонка);
- базовая погрешность (DCV): $\pm 1,0 \%$;
- максимальное разрешение: 0,1 мВ / 0,01 мА / 0,1 Ом / 0,001 Гц / 1 пФ / 1 °С;
- измерение среднеквадратического значения сигналов синусоидальной формы (RMS);
- ручной или автовыбор пределов измерений;
- режим удержания показаний Hold;
- бесконтактный индикатор напряжения (режим NCV);
- ЖК-индикатор (6,000);
- батарейное питание, индикация состояния источников питания, автовыключение;
- исполнение IP52, безопасность (категория III 600 В/ категория II 1000 В).

Характеристики АКИП-2207

Измеряет	DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Прозвон цепи, Емкость, Частота, Проверка диодов
Напряжение постоянное	600 В
Напряжение переменное	600 В
Разрешение по напряжению	0,1 мВ
Ток постоянный	10 А
Ток переменный	10 А
Разрешение по току	0,01 мА
Сопротивление максимум	40 МОм
Разрешение по сопротивлению	0,1 Ом

Емкость максимум	200 мкФ
Разрешение по емкости	1 пФ
Частота максимум	500 кГц
Разрешение по частоте	0,001 Гц
Базовая погрешность	1 %
Интерфейс	нет
Измерение температуры	нет
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да
Особенности	Бесконтактный детектор напряжения (NCV). Рабочий диапазон напряжения (ACV) 20 Гц ...750 Гц. Измерение коэф. заполнения импульсов (2%-98%). Отдельный вход «mA» для слаботочных измерений (0...400 мА). Режим удержания показаний (HOLD), относительные измерения (REL/ Zero). ЖК- индикатор (3 ?, макс. «3.999», 3 изм./с), подсветка экрана, автовыключение питания (MoFF). Класс исполнения IP52, рейтинг электробезопасности 1000В кат II/600В кат III. Питание 2 батареи 1,5В (тип AA/ LR6)
TrueRMS	нет

Комплектация АКИП-2207

№	Наименование	Количество
1	Мультиметр АКИП-2207	1
2	Набор кабелей	1
3	Защитный чехол	1