



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

портативный АКИП-4215/2

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ни
ди

Ве
ди

Ис

Ра

Ос

Описание АКИП-4215/2

АКИП-4215/2 - это портативный комбинированный анализатор спектра (опция: векторный анализатор цепей), специально разработанный для работы в полевых условиях. Портативный анализатор спектра и векторный анализатор цепей АКИП-4215/2 обеспечивает высокую точность измерений, широкие возможности анализа, а также позволяет проводить измерения там, где это необходимо. Захват любого сигнала с точностью и уверенностью.

АКИП-4215/2 оснащён 8,4-дюймовым сенсорным жидкокристаллическим TFT-LCD дисплеем и универсальными интерфейсами USB и LAN, с помощью которых можно осуществлять дистанционное управление, а также подключать к анализатору "мышь" и клавиатуру. Прочный корпус прибора защищает его от ударов и внешних повреждений. Серия АКИП-4215/2 весит всего 3,2 кг и подходит для работы в поле. Входящая в комплект аккумуляторная батарея позволяет проводить работы без подзарядки до 4 часов.

Характеристики АКИП-4215/2

Частотный диапазон	9 кГц-7,5 ГГц опция векторного анализатора 100 кГц-7,5 ГГц
Полоса пропускания (RBW)	1 Гц - 10 МГц
Полоса обзора	100 Гц-3,6 ГГц
Гармонические искажения	-80 дБм
Уровень собственных шумов	-162 дБм
Фазовый шум	-110 дБн/Гц
Максимальный измеряемый уровень	+30 дБм
Экран	Сенсорный емкостной, TFT, 800 x 600, 21,34 см
Особенности	Многофункциональный, портативный анализатор сигналов – Анализатор спектра, Анализатор АФУ (антенно-фидерных устройств) – при наличии опции трекинг-генератора, опция - Векторный анализатор (измерение S11, S21), опция - Анализатор цифровых и аналоговых модуляций. Встроенный предусилитель. Программные опции - АМК - расширенный набор измерений, трекинг генератор, векторный анализатор цепей, анализ аналоговых модуляций, анализ цифровых модуляций, выход постоянного напряжения 12 ... 32 В. Внутренняя память 3,2 Гб. Встроенная аккумуляторная батарея, до 4-х часов работы (для работы приборы обязательно наличие установленной батареи).
Интерфейс	LAN, USB, опция – GPIB
Опорный генератор	±5Е-6