



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Цифровой блок управления с высокоскоростной системой управления подключаемым оборудованием

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание WD 2M Двухканальный цифровой блок управления

Управляемая микропроцессором паяльная станция, выполненная в современном эргономичном дизайне, к которой может быть подключено два паяльных оборудования Weller до 80 Вт. Паяльные станции серии WDM и WD очень похожи, но в станциях серии WDM установлена новая высокоскоростная система управления подключаемым оборудованием. Эта система позволяет подключать паяльник WMRP и термопинцет WMRT, у которых жало и нагревательный элемент являются единым целым, что позволяет получить минимальное время нагрева и максимальную точность поддержания температуры.

- Большой LCD монитор
- 3 кнопки для запоминания различных температур
- Не требуется калибратор. Все функции калибратора заложены в управляющий блок станций серии WD:

- изменение диапазона температур;
- блокировка температуры;
- спящий режим;
- автоматическое отключение;
- калибровка температуры;

- Антистатическая защита
- Подставки имеют 4 различных положения
- Станция WD 2M имеет систему автоматического распознавания подключенного инструмента.
- Автоматическое отключение второго канала при использовании паяльного оборудования мощностью 150 Вт
- Одновременно можно подключать два инструмента/

Принципиальным отличием серии M (WD 1M и WD 2M) от серии WD, является возможность работы с паяльником WMRP и термопинцетом WMRT.

Характеристики WD 2M Двухканальный цифровой блок управления

Параметры	Значение
Напряжение питания	220 В
Максимальная мощность:	160 Вт
Диапазон температур:	от 50°C до 450°C для любого инструмента

Комплектация WD 2M Двухканальный цифровой блок управления

Наименование

Двухканальный блок питания 160 Вт, 230 В.

Внимание! WD 2M поставляется без шнура питания, паяльников и подставок. Паяльные инструменты для управляющих блоков WD 2M заказываются отдельно. Вся комплектацию Вы можете выбрать сами.