



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Измеритель сопротивления заземления 1820 ER
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди
за:
10
Ма
2 Г
Ви
изи
Нк
Ви
пи
Бк
Ча
то:
60
Из
со:
Ес
Ди
Ес

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 1820 ER:

Измеритель сопротивления заземления 1820 ER: Возможность измерения шагового напряжения; Тестовый ток 2 мА, что позволяет измерять сопротивление без отключения схемы измерения; В состав комплекта включены соединительные провода и измерительные щупы; 3½ цифровой ЖК индикатор; Удержание результата измерения; Батарейное питание; Индикация разряда батареи; Простота, компактность, надёжность; Масса 1 кг.

Характеристики SEW 1820 ER

Параметр	Значения
Сопротивление заземления	
Пределы измерений	20; 200; 2000 Ом
Разрешение	0,01 Ом на пределе 20 Ом 0,1 Ом на пределе 200 Ом 1 Ом на пределе 2000 Ом
Погрешность измерения	± (2,0 % + 2 ед. мл. разряда)
Тест-сигнал	820 Гц, 2 мА
Напряжение прикосновения	
Пределы измерений	200 В, 50...60 Гц
Разрешение	1 В
Погрешность измерения	± (1 % + 2 ед. мл. разряда)
Общие данные	
Индикатор	ЖКИ, максимально индицируемое число 2000
Напряжение питания	1,5 В x 8 (тип AA)
Габаритные размеры	170 x 165 x 92 мм
Масса	1 кг

Комплектация SEW 1820 ER

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель сопротивления заземления 1820 ER	1
2.	Измерительные провода с зажимами "крокодил"	4
3.	Заземлители	2
4.	Источник питания	8
5.	Плечевой ремень	1
6.	Руководство по эксплуатации	1

