



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

## Программируемая электронная нагрузка постоянного и

## переменного тока

Артикул: АК ИП-1320



На  
В  
  
То  
  
Мо  
Вт  
  
Ти  
ин'  
  
Ти  
  
Ко  
ка

### Описание АК ИП-1320

Нагрузка электронная программируемая АК ИП-1320: Нагрузки для источников постоянного и переменного тока; Диапазон частот 0 ... 70 Гц; Режимы работы нагрузки: постоянное сопротивление и постоянное значение силы тока скз с изменяемым коэффициентом амплитуды и коэффициентом мощности; Входные параметры нагрузок: Напряжение до 300 Вскз, Ток до 36 А, Мощность до 3,6 кВт; Дискретная установка входных параметров (непосредственным набором на клавиатуре или в пошаговом режиме); Установка ограничения по мощности; Одновременное отображение тока, напряжения, мощности (4,5 разряда); Интерфейс КОП; Масса 40 кг.

### Характеристики АК ИП-1320

Параметр	Значения
<b>Входные параметры</b>	
Напряжение на нагрузке	300 В скз/ 300 В пост
Ток в нагрузке	36 А
Потребляемая мощность	3,6 кВт
<b>Режим постоянного сопротивления (0 Гц...70 Гц)</b>	
Диапазон установки	1,6-6,8-26,6 кОм 1,1-4,4-17,7 кОм 0,55-2,2-8,8 кОм
Дискретность установки	0,037/0,148 кОм
<b>Режим постоянного значения силы тока СКЗ (0 Гц, 40...70 Гц)</b>	
Диапазон установки	0-18/36 А
Дискретность установки	4,5/9 мА
Коэффициент амплитуды (40...70 Гц)	1,41; 1,5-3,5 с шагом 0,1
Коэффициент мощности	1; -0,85...-0,3/0,3...0,85 с шагом 0,05
<b>Измерение напряжения</b>	
Диапазон (разрешение)	0...300 В (0,1 В)
Погрешность измерения	$\pm(0,5\% \cdot U_{\text{изм}} + 0,5\% \cdot U_{\text{конечн}})$
<b>Измерение тока</b>	
Диапазон (разрешение)	36 А (0,01 А)
Погрешность измерения	$\pm(0,5\% \cdot I_{\text{изм}} + 0,5\% \cdot I_{\text{конечн}})$
<b>Измерение мощности</b>	
Диапазон	3,6 кВт
Погрешность	$\pm(0,5\% \cdot P_{\text{изм}} + 0,5\% \cdot P_{\text{конечн}})$
<b>Общие данные</b>	
Интерфейс	КОП
Габаритные размеры	483 x 177 x 445 мм
Масса	40 кг

### Комплектация АК ИП-1320

№	Наименование	Количество
1.	Нагрузка электронная программируемая АКИП-1320	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**