



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
ИП-2213/1 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКИП-2213/1

Характеристики АКИП-2213/1

Измеряет	DCV, ACV, DCA, ACA, Мощность (кВт, ВА), Сопротивление, Прозвон цепи, Температура, Частота, Ёмкость, Проверка диодов
Напряжение постоянное	1000 В
Напряжение переменное	1000 В
Разрешение по напряжению	1 мкВ
Ток постоянный	10 А
Ток переменный	10 А
Разрешение по току	0,01 мкА
Сопротивление максимум	60 МОм
Разрешение по сопротивлению	0,01 Ом
Ёмкость максимум	60 мФ
Разрешение по ёмкости	0,0001 нФ
Частота максимум	60 МГц
Разрешение по частоте	0,001 кГц
Базовая погрешность	±0,08 %
Интерфейс	нет
Измерение температуры	Да
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да
Особенности	измерение электрической мощности (до 2,5 кВт), рабочий диапазон частот 40 Гц ...1 кГц (ACV/ ACA). Измерение температуры в диапазоне -50...+1000 °С. Вход «mA» для слаботоковых измерений (0...600 mA). Регистрация МИН/ МАКС/ AVG (с метками времени), пиковых значений (Peak от 1 мс). Относительные измерения REL, фильтр НЧ (LPF), функция LoZ. Режим измерения петли тока (LOOP/ диапазон «4-20 mA», индикация в %). Внутренний таймер - часы, календарь. Режим удержания показаний (HOLD). Цветной ЖКИ с подсветкой (макс. «60.000», 3 изм./с), граф. линейная шкала (61 элемент). Категория защиты 1000В кат III/600В кат IV. Питание 3 батареи 1,5В (тип AAA). Встроенный магнитный держатель, с/д фонарик подсветки. Сигнализация об ошибке коммутации изм. проводов на входе (Mis-Lead Alert)
TrueRMS	да

