



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
ИП-2213/2A
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКИП-2213/2A

Характеристики АКИП-2213/2A

Измеряет	DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Прозвон цепи, Температура, Частота, Ёмкость, Проверка диодов
Напряжение постоянное	1000 В
Напряжение переменное	1000 В
Разрешение по напряжению	1 мкВ
Ток постоянный	10 А
Ток переменный	10 А
Разрешение по току	0,01 мкА
Сопротивление максимум	60 МОм
Разрешение по сопротивлению	0,01 Ом
Ёмкость максимум	60 мФ
Разрешение по ёмкости	0,0001 нФ
Частота максимум	60 МГц
Разрешение по частоте	0,001 кГц
Базовая погрешность	±0,03 %
Интерфейс	Bluetooth
Измерение температуры	Да
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да
Особенности	рабочий диапазон частот 45 Гц ...100 кГц (ACV), 45 Гц...10 кГц (ACA). Измерение температуры в диапазоне -50...+1000 °С. Вход «mA» для слаботочных измерений (0...600 mA). Регистрация МИН/ МАКС/ AVG (с метками времени), пиковых значений (Peak от 1 мс). Относительные измерения REL, фильтр НЧ (LPF), функция LoZ. Режим измерения петли тока (LOOP), диапазон «4-20 mA», индикация в %. Внутренний таймер - часы, календарь. Режим удержания показаний (HOLD). Цветной ЖКИ с подсветкой (макс. «60.000», 3 изм./с), граф. линейная шкала (61 элемент). Категория защиты 1000В кат III/600В кат IV. Питание 3 батареи 1,5В (тип AAA). Встроенный магнитный держатель, с/д фонарик подсветки. Сигнализация об ошибке коммутации изм. проводов на входе (Mis-Lead Alert). Беспроводной радиointерфейс Bluetooth (ver. 4.0), поддержка моб. устройств на базе Android/ iOS (планшет, смартфон), установка бесплатного приложения / Multimeter BLE4.0, подключение к ПК
TrueRMS	да

