



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 (800) 330-00-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКИП-6113/2

Характеристики АКИП-6113/2

Измеряемые параметры	комплексное сопротивление на переменном токе (R, Z, X), ЭПС (ESR), проводимость (G, Y, B), ёмкость (C), индуктивность (L), тангенс угла потерь (D), добротность (Q), фазовый сдвиг °/rad
Погрешность	0,05%... 5%
Электрическое сопротивление (от)	0,001 МОм
Электрическое сопротивление (до)	100 МОм
Разрешение (R)	0,001 МОм
Электрическая ёмкость (от)	0,01 нФ
Электрическая ёмкость (до)	10 Ф
Разрешение (C)	0,01 нФ
Индуктивность (от)	0,0001 мкГн
Индуктивность (до)	100 кГн
Разрешение (L)	0,0001 мкГн
Частота тест сигнала	20Гц – 2 МГц
Диапазон частот	56 фиксир. значений
Особенности	Макс. разрешение уст. частоты 0,1 мГц (на 20 Гц). Скорость измерения (F>10 кГц) - 1 мс/ 3,3 мс/ 90 мс/ 220 мс (быстр./ сред./ медл.). Усреднение значений (2/...../255). Допусковый контроль (Pass/Fail) в режимах - «абс. знач./?-изм/ %». Большой цветной сенсорный ЖК-дисплей (6 разрядов, диаг. 25 см, 1280x800). Табличные измерения (List - тест по 100 точкам «частота / уровень/ пост. смещение «напряжение - ток»). Графическая развертка измеренных значений (51/ 101/ 201/ 401/ 801 точек). Внутр. память 100 М (профили настроек/ Set, экранная графика). Переключаемый вых. импеданс (30/ 100 Ом). Режимы калибровки - К3/ XX/ Согласов.(Load). Гнездо USB на передней панели для подключения flash-накопителя
Интерфейс	RS-232, USB (Host/ Device), Handler (сортировщик)
Уровень тест сигнала	5 мВ- 20 Вскз (до f<1 МГц, макс. разреш. 1мВ), 50 мкА -100 мАскз (макс. разреш.10 мкА)

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83