



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по номеру 8 800 350 00 37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКИП-6114/5

Характеристики АКИП-6114/5

Измеряемые параметры	комплексное сопротивление и импеданс (R, Rp, Rs Z , X), проводимость (G, B, Y), емкость (Cp, Cs), индуктивность (Lp, Ls), тангенс угла потерь (D), добротность (Q), фазовый угол (φ_z , φ_y), сопротивления на постоянном токе (DCR), параметры уровня (Vac, Iac, Vdc, Idc), диэлектрическая проницаемость (ϵ_r , ϵ_r' , ϵ_r''), магнитная проницаемость (μ_r , μ_r' , μ_r''), тангенс угла диэлектрических/магнитных потерь ($\tan \delta$)
Погрешность	0,08%
Электрическое сопротивление (от)	1 МОм
Электрическое сопротивление (до)	100 МОм
Разрешение (R)	1 МОм
Электрическая емкость (от)	1 фФ
Электрическая емкость (до)	100 мФ
Разрешение (C)	1 фФ
Индуктивность (от)	100 пГн
Индуктивность (до)	100 мГн
Разрешение (L)	100 пГн
Частота тест сигнала	10 Гц ... 130 МГц
Диапазон частот	Нефиксированное значение, дискретность установки 1 мГц
Особенности	Скорость измерения - 2,5 мс/ 10 мс/ 40 мс/ 80 мс / 400 мс . Усреднение значений (1...999). Допусковый контроль (Pass/Fail) в режимах - «абс. знач./?-изм/ %». Большой цветной графический сенсорный ЖК-дисплей (25,6 см в 6 разрядов). Точечные измерения. Табличные измерения по листу качания- по 1601 точке. Режим графической развертки. Переключаемый вых. импеданс (25/ 100 Ом). Режимы калибровки - КЗ/ XX/ На нагрузку. Гнезда USB на передней и задней панелей для flash-накопителя. Подключение клавиатуры и мыши
Интерфейс	RS-232, USB (Host/ Device) 4 шт, LAN, GPIB, Handler,VGA, HDMI
Уровень тест сигнала	5 мВ ... 2 Вскз, 50 мкА ... 20 мАскз