



Описание АКИП Адаптер GPIB – USB

Кабель-адаптер для перехода с USB интерфейса на GPIB для генераторов серий АКИП-3408, АКИП-3409, АКИП-3413, АКИП-

Характеристики АКИП Адаптер GPIB – USB

Параметры	Значение
Совместимость	АКИП-3408, АКИП-3409, АКИП-3413, АКИП-3418

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83