



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 333-3333 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 100 10 10 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ 8 (495) 333-3333 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ESKAZ@ESKOMP.RU

onloadPro — программное обеспечение

Артикул: 43831103



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКТАКОМ ELECTRONICLOADPRO СОВМЕСТИМО С ПРИБОРАМИ:

- АТН-8036
- АТН-8060
- АТН-8065
- АТН-8180
- АТН-8185
- АТН-8240
- АТН-8245
- АТН-8360
- АТН-8365
- АТН-8366
- АТН-8020
- АТН-8030
- АТН-8120
- АТН-8125

Совместимые ОС: Windows XP x32, Windows XP x64, Windows 7 x32, Windows 7 x64, Windows 8 x32

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АКТАКОМ ELECTRONICLOADPRO

Программное обеспечение АКТАКОМ ElectronicLoadPro (AELPro) предназначено для обеспечения дистанционного управления электронными нагрузками АТН-8036, АТН-8060, АТН-8065, АТН-8180, АТН-8185, АТН-8240, АТН-8245, АТН-8360, АТН-8365, АТН-8366, АТН-8020, АТН-8030, АТН-8120, АТН-8125.

Программное обеспечение АКТАКОМ ElectronicLoadPro функционирует под управлением операционной системы Windows 2000/NT4/XP/Vista/Seven.

Программное обеспечение АКТАКОМ ElectronicLoadPro является опцией и поставляется за отдельную плату.

Поддерживаются интерфейсы USB и LAN.

Данное программное обеспечение в стандартной поставке не имеет физического носителя и загружается с сайта www.aktakom.ru, после регистрации прибора с указанием его серийного номера. Обеспечивается загрузка файла архива с программным обеспечением после оплаты на основании выставленного счета (после оплаты предоставляется код для загрузки).

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АКТАКОМ ELECTRONICLOADPRO

Программное обеспечение АКТАКОМ ElectronicLoadPro предлагает широкие возможности по управлению входным напряжением, током, сопротивлением, мощностью как в произвольном (ручном), так и в функциональном режиме. Функциональное управление является мощным инструментом программы AELPro, позволяющим не только автоматически управлять прибором с помощью компьютера, но и программировать его на режим автономной работы по заранее заданному алгоритму. Режим функционального управления в AELPro позволяет автоматически управлять входными параметрами (напряжение, ток, сопротивление, мощность) электронной нагрузки.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АКТАКОМ ELECTRONICLOADPRO

- Переключение режимов работы электронной нагрузки, а именно: CV, CC, CR, CP.
- Установка напряжения, тока, сопротивления, мощности, как верньером, так и с помощью виртуальной клавиатуры в программе.
- Индикация параметров напряжения, тока, сопротивления и мощности в символично-цифровом виде, а также динамики их изменения на графиках.
- Индикация состояния электронной нагрузки.
- Клавиши быстрой установки записанных ранее значений.
- Управление динамическим режимом.
- Режим сканирования и построение вольт-амперной характеристики.
- Настройка работы по программе (списку).
- Установка параметров для автоматического тестирования.
- Настройка режима разряда батареи, индикация и вывод параметров разряда батареи.
- Сохранение и чтение настроек программы в/из файла.
- Управление графиком отображающим параметры входа.
- Сохранения и чтение данных в / из файла.
- Печать графика.

