



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК (питания)

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43561500



Напряжение _____

Ток _____

Мощность _____

Количество
каналов _____

Режим стабилизации тока и
напряжения _____

Подключение к
ПК _____

Описание Aktakom APS-5615

- 3 регулируемых канала
- Максимальная мощность (общая): 378 Вт
- Максимальная мощность на канал: 180 Вт (канал 1 и 2), 18 Вт (канал 3)
- Возможность отключения нагрузки по каждому каналу
- Возможность последовательного и параллельного соединения каналов
- Трекинг режим
- Режимы стабилизации напряжения и тока
- Защита по току, по напряжению
- Программирование работы по списку (тайминг) 100 групп
- Функция регистратора данных с записью выходных параметров (напряжение, ток) и их отображение в графическом виде
- Память регистратора 10 К точек (напряжение, ток, мощность)
- Интеллектуальная система охлаждения
- Интерфейсы USB-host, USB-device, RS-232, LAN
- Поддержка SCPI команд, программирования в LabView

Характеристики Aktakom APS-5615

Параметры		Канал 1/Канал 2		Канал 3
Выходные параметры	Напряжение	Независимый режим работы каналов/ Параллельное соединение каналов	0...60 В	0...6 В
		Последовательное соединение каналов	0...120 В	
	Ток	Независимый режим работы каналов/ Последовательное соединение каналов	0...3 А	0...3 А
		Параллельное соединение каналов	0...6 А	
Нестабильность по сети	Напряжение	≤0,01% + 3 мВ		
	Ток	≤0,01% + 3 мА		
Нестабильность по нагрузке	Напряжение	≤0,01% + 3 мВ		
	Ток	≤0,01% + 3 мА		
Пульсации и шум (20 Гц...20 МГц)	Напряжение	≤4 мВп-п, ≤1 мВскз	≤3 мВп-п, ≤1 мВскз	
	Ток	≤5 мАскз	≤4 мАскз	
Разрешение установки	Напряжение	1 мВ		
	Ток	1 мА		
Погрешность установки (25 °C ±5 °C)	Напряжение	≤0,03% + 10 мВ		
	Ток	≤0,1% + 8 мА		≤0,01% + 5 мА
Разрешение считывания	Напряжение	1 мВ		
	Ток	1 мА		
Погрешность считывания (25 °C ±5 °C)	Напряжение	≤0,03% + 10 мВ		
	Ток	≤0,1% + 8 мА		≤0,01% + 5 мА

Комплектация Aktakom APS-5615

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-5615	1
2.	Кабель питания	1
3.	Кабель USB	1
4.	Предохранитель	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83