



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 707-10-37  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Тимирязевская, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 18100200



## Описание Aktakom ACE-1002

Преобразователь USB-RS-232 (TTL) АКТАКОМ ACE-1002 позволяет подключать устройства, имеющие интерфейс RS-232 (с уровнями TTL), к шине USB. Драйвер AUsbRsSL для Windows XP x32, Windows XP x64, Windows 7 x32, Windows 7 x64, Windows 8 x32, Windows 8 x64. Для подключения к RS-232 (с уровнями TTL) используется разъем типа DB-9, Female.

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**