



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8-800-100-10-10
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Вавилова, д. 10, стр. 1
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
Преобразователь интерфейсов USB-RS232
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 18102600



НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИНТЕРФЕЙСОВ USB-RS232 ACE-1026

Преобразователь интерфейсов USB-RS232 предназначен для подключения приборов группы АТТ, АТЕ, имеющих интерфейс RS-232 (Tx_C) к ПК по интерфейсу USB. Обеспечивает работу прибора с программным обеспечением АКТАКОМ Data Logger Monitor (платная лицензия) или программным обеспечением АКТАКОМ АТЕ Easy Monitor (АТЕЕМ) (условно бесплатная лицензия).

СПИСОК СОВМЕСТИМЫХ ПРИБОРОВ

- Актаком АТТ-1003 Анемометр;
- Актаком АТТ-1004 Анемометр;
- Актаком АТТ-1005 Анемометр;
- Актаком АТТ-1006 Анемометр;
- Актаком АТТ-1505 Люксметр;
- Актаком АТТ-1515 Измеритель УФИ;
- Актаком АТТ-2000 Измеритель температуры;
- Актаком АТТ-2002 Измеритель температуры;
- Актаком АТТ-2508 Пирометр;
- Актаком АТТ-3507 Прибор для измерения pH;
- Актаком АТТ-4007 Манометр с выходом на PC;
- Актаком АТТ-5703 Измеритель проводимости;
- Актаком АТТ-9002 Измеритель вибрации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Основная комплектация:

- Преобразователь интерфейсов Актаком **ACE-1026**
- Программное обеспечение в комплект для **ACE-1026** не входит. Для приобретения программного рекомендуется приобретать набор Актаком **AME-1026**, в комплект которого входит преобразователь и программное обеспечение АКТАКОМ Data Logger Monitor. Возможно разработать собственное программное обеспечение для данного преобразователя на основе SDK_base (распространение условно бесплатное) или SDK_full (платная программа). **Дополнительная комплектация:**

Можно приобрести программное обеспечение АКТАКОМ Data Logger Monitor отдельно.