



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

DT-133A
+7 (495) 238-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 482575



Ни
те

Ве
те

Пи

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ ТЕРМОМЕТРА КОНТАКТНОГО ЦИФРОВОГО DT-133A

Порядок работы. Для работы с термометром необходимо снять защитный чехол, нажать кнопку «ON/OFF» (Вкл./Выкл.) и поместить щуп (не менее, чем наполовину своей длины) в измеряемую среду. На экране отображается текущее значение температуры среды измерения. Для увеличения реального срока службы батареи термометр автоматически выключается примерно через 45 минут.

Переключение между единицами измерения температуры °C to °F. Единицу измерения температуры можно изменить с °C на °F нажатием кнопки °C / °F.

Фиксация показаний текущей температуры «Hold». В стандартном режиме работы нажать кнопку «Hold». Для перехода в режим работы нажать ещё раз кнопку «Hold».

Отображение максимального/минимального значения температур. Для отображения максимального значения температуры в стандартном режиме нажать кнопку «MAX/MIN». На экране включится индикатор «MAX». Для вывода показания минимальной температуры снова нажать указанную кнопку. На экране включится индикатор «MIN». Повторно нажать указанную кнопку для перехода в нормальный режим работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОМЕТРА КОНТАКТНОГО ЦИФРОВОГО DT-133A

Параметр	Значение
Диапазон измерений температуры, °C	от -40 до +200
Разрешение ж/к дисплея термометра, °C	0,1
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °C: - в диапазоне от -40 до -10 °C включ. % - в диапазоне св. -10 до +100 °C включ. %	±2,0 ±1,0
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры °C: в диапазоне св. +100 до +200 °C, %	±2,0
Напряжение питания, В	1,5 (1 батарея LR44)
Габаритные размеры, мм, не более - датчик температуры (диаметр×длина) - электронный блок (длина×высота×ширина)	Ø (от 2 до 4)×67 80×20×16
Масса, г, не более	17,4
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °C - относительная влажность, %, не более	от -10 до +50 95
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	40000
Средний срок службы, лет, не менее	5

Примечание:

При включении термометра на ЖК-экране отображается «- - °C», в течение 2 секунд. Затем отображается текущая температура.
При появлении ошибок в измерении заменить элемент питания (1,5 В).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-133A

№	Наименование	Количество
1	Термометр цифровой DT-133A	1
2	Защитный футляр для зонда	1
3	Батарея LR44	1
4	Руководство по эксплуатации	1

