



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди
за

Пе
I

По
I

То
по

То
пе

На

Из
со

Из
те

Из
РН

Гит

НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ-АДАПТЕРОВ FLUKE 80I-110S:

Предназначены для подключения к портативным осциллографам ScopeMeter, анализаторам гармоник, мультиметрам и другим приборам Fluke, имеющим разъём BNC на входе, или с помощью переходника PM9081.

Характеристики Fluke 80i-110S

Параметр	Значение
Номинальный диапазон тока	10 A, AC/DC; 100 A, AC/DC
Диапазон постоянного тока	0.1A - 10 A / 1 A - 100 A AC/DC
Минимальный измеряемый ток	0,1 A
Базовая погрешность	3% + 50 мА
Частотный диапазон	1Гц...20кГц
Установка нуля	Есть
Максимальное рабочее напряжение	600 В
Максимальный охват	11,8 мм
Уровень выходного сигнала	100 мV/A (до 10A); 10 мV/A (до 100 A)
Длина выходного кабеля	1,6 м
Габаритные размеры в упаковочной таре	1600х670х247 мм
Вес	0,52 кг

Комплектация Fluke 80i-110S

№	Наименование	Количество
1.	Токowe клещи-адаптер Fluke 80i-110s	1
2.	Руководство по эксплуатации	1