




ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

с для Fluke PLS 6G
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Fluke PLS 6G

Запасная часть стекла предназначена только для точечного лазера PLS 6G. Замените поврежденный лазер PLS, прикрепленный пятью винтами к новой стеклянной детали. Убедитесь, что лазер работает и работает точно, прежде чем заменять стеклянную деталь. Сократите время простоя на объекте за счет быстрой замены оптического стекла на месте.

Характеристики Fluke PLS 6G

Тип аксессуара / запчасти	сменный стеклянный корпус
Бренд	Fluke

Комплектация Fluke PLS 6G

- Сменный корпус для PLS 6G Fluke
- Упаковка

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83