



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 000 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

модуль USB-GPIB-L

Артикул: USB-GPIB-L



Описание Интерфейсный модуль USB-GPIB-L

Используйте конвертер интерфейса USB-GPIB для расширения интерфейса GPIB, а затем используйте кабель GPIB для подключения нагрузки к ПК для установления связи с ПК для удаленного управления.

Характеристики Интерфейсный модуль USB-GPIB-L

	RIGOL USB-GPIB-L
Опция	USB-GPIB для подключения нагрузки и для установления связи с ПК для удаленного управления

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83