



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
RVL100
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 784962



Фо

Описание LEICA Receiver RVL100

Приемник лазерного излучения RVL100 предназначен для использования с лазерным построителем плоскостей Leica Lino в условиях яркого освещения, при работе на улице когда визуально не видно лазерной плоскости. При помощи функциональных клавиш можно включить/выключить, изменить громкость звукового сигнала и выбрать режим точного или грубого определения плоскости. Функция автоматического отключения обесточивает прибор через 10 минут бездействия.

Характеристики LEICA Receiver RVL100

Технические характеристики LEICA Receiver RVL100	
Защита	IP54
Питание	1x9В

Комплектация LEICA Receiver RVL100

1.	RVL100 лазерный приемник
2.	Приемник кронштейн
3.	9В батареи
4.	Краткое руководство / Руководство пользователя

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83