



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

РАДИО-СЕРВИС УПФ 800

Артикул: 128107

УПФ 800/ Указатель последовательности чередован



Описание РАДИО-СЕРВИС УПФ 800

- индикация последовательности чередования фаз;
- индикация соотношения межфазных напряжений: перекося фаз, отсутствие напряжения на фазе.

Характеристики РАДИО-СЕРВИС УПФ 800

| Параметр | Значения |
|---|--------------------|
| Диапазон межфазных напряжений, В | от 150 до 800 |
| Диапазон рабочих частот, Гц | от 40 до 60 |
| Время непрерывной работы в нормальных условиях, не менее, ч | 8 |
| Номинальное напряжение питания | от измеряемой цепи |
| Срок службы, не менее, лет | 10 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 90x32x145 |
| Диапазон рабочих температур | от -30 до -55 °С |
| Масса, не более, кг | 0,2 |

Комплектация РАДИО-СЕРВИС УПФ 800

| № | Наименование | Количество |
|----|--|------------|
| 1. | Указатель последовательности чередования фаз УПФ-800 | 1 |
| 2. | Зажим изолированный типа "крокодил", прямой, желтый | 1 |
| 3. | Зажим изолированный типа "крокодил", прямой, красный | 1 |
| 4. | Зажим изолированный типа "крокодил", прямой, синий | 1 |
| 5. | Руководство по эксплуатации | 1 |

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83