



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
7 (495) 275-2750
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 (800) 200-2750
термостат для фритюра

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0563 2750



Тем-
ра

Тем-

Ди-
из

Ма-
ко

Тем-
хри

Вл

Пи

Ра

По

Кл-
за

Ди

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТЕРА МАСЛА ДЛЯ ФРИТЮРА TESTO 270

Осуществляйте мониторинг качества масла для фритюра с тестером **testo 270** надежно, интуитивно и эффективно. **testo 270** — Ваш идеальный помощник в обеспечении превосходного качества масла для фритюра. С помощью **testo 270** Вы легко и просто сможете контролировать важный параметр общего количества полярных веществ (TPM), а значит, своевременно заменять масло во фритюрнице. Таким образом, Вы избежите слишком частой замены масла, тем самым существенно сократив расходы на него, а также предотвратите использование некачественного масла.

ОПИСАНИЕ ТЕСТЕРА МАСЛА ДЛЯ ФРИТЮРА TESTO 270

Благодаря надежной измерительной технологии тестер **testo 270** — Ваш надежный помощник в обеспечении контроля качества масла для фритюра как в ресторанном бизнесе, на предприятиях общественного питания, в кейтеринге, при проведении санитарных инспекций, так и на производстве продуктов питания.

Тестер масла для фритюра прост в использовании: Вы можете заранее установить требуемые предельные значения TPM и защитить настройки от несанкционированных изменений путем введения PIN-кода. Мигающая до установления постоянного значения подсветка дисплея также поможет Вам в процессе измерений. Графическое оповещение на дисплее функционирует по принципу светофора (красный, оранжевый, зеленый), позволяя быстро определить диапазон измеренных значений. Разумеется, точный показатель TPM в процентах также отображается на дисплее.

ОСОБЕННОСТИ ТЕСТЕРА МАСЛА ДЛЯ ФРИТЮРА TESTO 270

- **Простота использования:** интуитивное управление, трехцветная подсветка дисплея и емкостный сенсор масла позволяют осуществлять несколько последовательных измерений в кипящем масле без необходимости в предварительном охлаждении тестера;
- **Точность измерений:** калибровка осуществляется прямо на месте измерения с использованием эталонного масла;
- **Прочность:** благодаря корпусу из стеклопластика прибор ударостойкий. Кроме того, сенсор масла находится в металлической оправе и не подвержен повреждениям. Прибор имеет класс защиты IP 65, согласно которому он защищен от прямого попадания струй воды, а значит, его можно мыть под проточной водой;
- **Безопасность:** пользователь защищен от воздействия жара от масла благодаря эргономичной конструкции измерительного прибора;
- **Четкость результатов:** содержание TPM в масле для фритюра отображается не только в виде процентного соотношения на дисплее, но и сопровождается цветной подсветкой, работающей по принципу светофора (красный, оранжевый, зеленый); функции Hold и Auto-Hold для фиксации значений на дисплее.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТЕРА МАСЛА ДЛЯ ФРИТЮРА TESTO 270

Параметр	Значение
Измерение температуры (сенсор PTC)	
Диапазон измерений	+40 ... +200 °C
Погрешность	±1,5 °C (Стандартно, согласно внутреннему стандарту testo, при окружающей температуре 25 °C)
Разрешение	0,1 °C

Параметр	Значение
Измерение количества полярных соединений (TPM) (емкостный сенсор)	
Диапазон измерений	0,0 ... 40,0 % tpm
Погрешность	±2 % tpm (+40 ... +190 °C)
Разрешение	0,5 % tpm (+40 ... +190 °C)
Общие характеристики	
Рабочая влажность	0 ... +90 % ОВ
Рабочая температура	0 ... +50 °C
Быстродействие	30 с.
Корпус	TPE-поликарбонат, ABS-поликарбонат, ABS с 10% стекловолокна
Класс защиты	IP65
Авторизации	CE 2014/30/EU
Длина трубки зонда	175 мм
Длина наконечника трубки зонда	35 мм
Диаметр трубки зонда	11 мм
Диаметр наконечника трубки зонда	10 мм
Питание	2 батарейки AAA 1,5 В (LR03)
Ресурс батареи	500 ч.
Тип дисплея	LCD
Размер дисплея	две строки
Температура хранения	-20 ... +70 °C
Размеры (ДхШхВ)	170 x 50 x 300 мм
Вес	255 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 270

№	Наименование	Количество
1	Тестер масла для фритюра testo 270	1
2	Эталонное масло	1
3	Пластиковый кейс	1
4	Батарейка AAA 1,5 В (LR03)	2
5	Заводской протокол калибровки	1
6	Руководство по эксплуатации	1