



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Ем
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Св
ПК

Гр
шк

Из
RM

По

Вз

По
эл

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО VICTOR 88C:

- Разрядность шкалы мультиметра: 2000 отсчетов;
- Постоянное напряжение: 200мВ/2/20/200 В: $\pm 0.5\%$, 1000 В: $\pm 1\%$;
- Переменное напряжение: 200мВ: $\pm 1.2\%$, 2/20/200: $\pm 0.8\%$, 750 В: $\pm 1.2\%$;
- Постоянный ток: 2м/20 мА: $\pm 0.8\%$, 200 мА: $\pm 0.5\%$, 20А: $\pm 2\%$;
- Переменный ток: 2м/20 мА: $\pm 1\%$, 200 мА: $\pm 2\%$, 20А: $\pm 3\%$;
- Сопротивление: 200/2к/20к/200к/2 МОм: $\pm 0.8\%$, 20 МОм: $\pm 1\%$, 2000 МОм: $\pm 5\%$;
- Емкость конденсаторов: 20н/200н/2мк/20 мкФ: $\pm 2.5\%$, 200 мкФ: $\pm 5\%$;
- Частота: 2к/20к/200к/2М/10 МГц: $\pm 1\%$;

- Индуктивность: 2м/20м/200м/2/20 Гн: ±2.5%;
- Температура: -20°C - 400°C: ±1%, 400°C - 1000°C: ±1.5%;
- Диодный тест;
- Прозвонка соединений;
- Режим HOLD;
- Режим автоотключения;
- Подсветка дисплея;
- Индикатор разряженной батареи;
- Противоударный холстер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО VICTOR 88C:

Параметр	Диапазоны измерения	Погрешность
Постоянное напряжение	200 мВ/2 В/20 В/200 В	±(0,5% + 3)
	1000 В	±(1,0% + 5)
Переменное напряжение	200 мВ	±(1,2% + 3)
	2 В/20 В/200 В	±(0,8% + 5)
	750 В	±(1,2% + 5)
Постоянный ток	2 мА/20 мА	±(0,8% + 3)
	200 мА	±(1,2% + 4)
	20 А	±(2,0% + 5)
Переменный ток	2 мА/20 мА	±(1,0% + 5)
	200 мА	±(2,0% + 5)
	20 А	±(3,0% + 10)
Сопротивление	200 Ом	±(0,8% + 5)
	2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм	±(0,8% + 3)
	20 МОм	±(1,0% + 15)
	2000 МОм	±(5,0% + 20)
Ёмкость	20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ	±(2,5% + 20)
	200 мкФ	±(5,0% + 5)
Частота	2 кГц/20 кГц/200 кГц/2 МГц/10 МГц	±(0,5% + 4)
Индуктивность	2 мГн/20 мГн/200 мГн/2 Гн/20 Гн	±(2,5% + 20)
Температура	-40°C~400°C/-40°F~752°F	±(1,0% + 4)
	400°C~1000°C/752°F~1832°F	±(1,5% + 15)
Диодный тест	Индیکیруется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде	
"Прозвонка"	При сопротивлении цепи менее (70±20) Ом включается звуковой сигнал	
hFE	Индیکیруется приближенное значение hFE (0-1000) проверяемого транзистора (любого типа)	
Параметр	Значение	
Общие характеристики		
Разрядность шкалы дисплея	2000 отсчетов	
Питание	9 В 6F22	
Габаритные размеры	189x97x35 мм	
Масса	около 395 г	

Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).

Комплектация Victor 88C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VICTOR 88C

№	Наименование	Количество
1	Мультиметр Victor 88C	1
2	Комплект щупов	1
3	Датчик температуры	1
4	Руководство по эксплуатации	1