



B7-78/1



B7-78/2

Вольтметры универсальные цифровые B7-78/1, B7-78/2, B7-78/3 АКИП™

- Разрядность индикатора 6½ разрядов
- Высокая скорость измерений (во внутренний буфер): 50.000 изм/сек (B7-78/2); 10.000 изм/сек (B7-78/3); 2.000 изм/сек (B7-78/1)
- Двухстрочный дисплей: VFD с трехцветной индикацией – B7-78/1; монохромный ЖК- дисплей – B7-78/2, B7-78/3
- Одновременное отображение 2-х измерений (B7-78/2, B7-78/3)
- 12 измерительных и 8 математических функций (мин/ макс/ среднее; дБ/ дБм; допусковый контроль; Δ-измерения)
- Измерение отношения напряжений U1/U2 (пост)
- Измерение с учетом формы сигнала и искажений True RMS
- Измерение температуры: с помощью термопар различных типов (B7-78/1, B7-78/2) и термосопротивления PT100
- Эмулирование языка программирования HP34401A/ 34410A/ 34411A (команды SCPI)
- ПО для управления и передачи данных на компьютер
- Интерфейс: USBTMC, опция - GPIB (КОП) или RS-232
- Встраиваемый 10/ 20 кан сканер: опция для B7-78/1 (кроме режима измерения силы тока)

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	B7-78/1	B7-78/2	B7-78/3
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	Пределы измерений	100 мВ / 1 / 10 / 100 / 1000 В		
	Разрешение	0,1 / 1 / 10/ 100 мкВ / 1 мВ		
	Погрешность	± (0,0035 %изм. + 0,0005%диапазона)	± (0,008 %изм. + 0,0045 %диапазона)	
	Отношение напряжений	U1/U2 (постоянное)		
	Входной импеданс	10 МОм для пределов 100 и 1000 В 10 ГОм для остальных пределов		
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (TRMS)	Пределы измерений	100 мВ / 1 / 10 / 100 / 750 В (3 Гц...300 кГц)		
	Разрешение	0,1 / 1 / 10/ 100 мкВ / 1 мВ		
	Погрешность	± (0,06 %изм. + 0,03%диапазона)	± (0,12 %изм. + 0,04%диапазона)	
ПОСТОЯННЫЙ ТОК	Пределы измерений	10 / 100 мА / 1 / 3 А	10 / 100 мА / 1 / 3 А / 10 А	10 / 100 мА / 1 / 10 А
	Разрешение	10 нА / 100 нА / 1 / 10 мкА		
	Погрешность	± (0,05% изм. + 0,005% диапазона)	± (0,05%изм. + 0,01 %диапазона)	
	Сопротивление шунта	5 Ом на пределе 10 / 100 мА 0,1 Ом на пределе 1 / 3 А		
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (TRMS)	Пределы измерений	1 / 3 А (3 Гц...5 кГц)	1 / 3 А / 10 А (3 Гц...5 кГц)	1 / 10 А (3 Гц...5 кГц)
	Разрешение	1 / 10 мкА		
	Погрешность	± (0,1 %изм. + 0,004%диапазона)	± (0,2 %изм. + 0,04%диапазона)	
СОПРОТИВЛЕНИЕ (2-Х И 4-Х ПРОВ.)	Пределы измерений	100 Ом / 1 / 10 / 100 кОм / 1 / 10 / 100 МОм		
	Разрешение	100 мкОм / 1 / 10 / 100 мОм / 1 / 10 / 100 Ом		
	Погрешность	± (0,01 %изм. + 0,001%диапазона)	± (0,02 %изм. + 0,002%диапазона)	
	Ток через сопротивление	500 нА...1 мА в зависимости от предела		
ЕМКОСТЬ	Пределы измерений	1 / 10/ 100 нФ/ 1 / 10/ 100 мкФ/ 1 / 10 мФ		
	Погрешность	± (1 %изм. + 0,5 %диапазона)		
	Тестовый ток	10 / 100 мкА/ 1 мА		
ПРОЗВОН ЦЕПИ	Порог срабатывания	1 Ом ... 1 МОм (по выбору);	зав. уст. 100 Ом	
	Тестовый ток	1 мА		
ПРОВЕРКА P-N ПЕРЕХОДА	Тестовое напряжение	1 В (разрешение 10 мкВ)		
	Тестовый ток	1 мА		
ЧАСТОТА; ПЕРИОД	Диапазон измерений	3 Гц...300 кГц (от 333 мс до 3,3 мкс)	10 Гц...300 кГц (от 100 мс до 3,3 мкс)	
	Входной уровень	100 мВ...750 В ср. кв.		
ТЕМПЕРАТУРА	Диапазон измерений	-250 С°...+1820 С°		-200 С°...+850 С° (с помощью терморезисторов типа PT100)
	Термопары	В, С, Е, J, K, N, R, S, T Не поддерживает		
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Интерфейс	USBTMC (Test & Measurement Class)		
	Напряжение питания	100/ 120/ 220/ 240 В; частота 50 / 60 Гц		
	Размеры (Ш×В×Г)	224 × 113 × 373 мм	215 × 89 × 281 мм	
	Масса	4,3 кг	2,23 кг	

Комплект поставки


Измерительные провода (1), шнур питания (1), кабель USB (1), руководство по эксплуатации (1), CD диск с ПО

Опции


Интерфейс GPIB (КОП) или RS-232, 10 кан./ 20 кан. сканер для B7-78/1



Внешний вид задней панели (B7-78/1)



Сканер 10 кан/ 20 кан (для B7-78/1)



3-х цветный двухстрочный дисплей на базе VDF матриц (B7-78/1)



Двухстрочный ЖК- дисплей (B7-78/2, B7-78/3)

Поддержка USBTMC:

USBTMC означает поддержку USB Test & Measurement Class. Любые устройства, USB, соответствующие USBTMC без ограничений связанных с операционной системой могут при помощи VISA управляться с компьютера. Процедура контроля через VISA в USBTMC такая же как и для устройств GPIB
Преимущество использования USBTMC с B7-78/1/2/3 является то, что вам не придется покупать дорогой модуль GPIB.

Примечание:

Перед использованием USBTMC, необходимо скачать и установить на компьютер приложение VISA, с сайта www.ni.com.