- логгер данных влажности и температуры

Ра

По

Те
хр

Те
ра

Вл

Пи

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ЛОГГЕРА TESTOSTOR 171-2

Логгер данных Testostor **171-2** небольшой, сверхточный логгер с интегрированным сенсором для тестирования температуры, влажности и регистрации точки росы в помещении. Объемная память, дисплей с оптической тревожной сигнализацией, диапазон температурных значений зонда NTC (°C) от -20до +70, диапазон измерений значений относительной влажности датчиком Testo (%ОВ): 0 ... +100. Сверхточный логгер, комфортный в работе прибор со встроенным датчиком для проведения замеров температуры, влажности и значения точки росы снабжен тревожной сигнализацией с опцией подключения трансмиттера, передающего информацию по превышению пороговых значений, заданных пользователем.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛОГГЕРА TESTOSTOR 171-2

- Возможность контролирования и регулировки с помощью настроечного комплекта
- Защитный колпачок для помещений повышенной запыленности
- Большой объем запоминающего устройства порядка 55 000 записанных значений
- Дисплей с функцией тревожной сигнализации
- Класс защиты корпуса прибора IP 65
  Источник: https://www.souz-pribor.ru/catalog/energy_laboratory/izmeriteli-registratory-loggery-temperatury-i-vlazhnosti/testostor-171-2/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESTOSTOR 171-2

Параметр	Значение
Память	55000 изм. блоков
Температура хранения	-40 ... +85 °C
Рабочая температура	-20 ... +70 °C
Элемент питания	Литиевая батарейка (CR2032)
Ресурс батареи	> 5 лет
Габариты	131 x 68 x 84 мм
Вес	320 г
Материал/Корпус	Анодированный алюминий (IP 65)
Тип зонда	Емкостной датчик влажности Testo
Диапазон измерений	0 ... 100 %ОВ
Разрешение	0.1 %ОВ
Погрешность	±2 %ОВ (2 ... 98 %ОВ)
Тип зонда	NTC
Диапазон измерений	-20 ... +70 °C
Разрешение	0.1 °C
Погрешность	±0.5 °C (-20 ... -10.1 °C)
Параметр	Точка росы (расчетный)
Диапазон измерений	-20 ... +70 °Cтр

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO STOR 171-2

№	Наименование
1.	Testo stor 171-2
2.	Инструкция по применению

№	Наименование
3.	чехол

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83