EK GPIB с установкой (PST, PSS)

Артикул: 882267

Описание Опция GW INSTEK GPIB (PST, PSS)

Опция GPIB для серий PST и PSS (для серии PSS устанавливается только взамен интерфейса RS-232).

Характеристики Опция GW INSTEK GPIB (PST, PSS)

Параметры	Значение
Совместимость	для серий PST и PSS

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование