тор порядка чередования фаз

На

На фа

По вр

Бе вр

Пи

ОСОБЕННОСТИ ИНДИКАТОРА ПОРЯДКА ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ 890 PR

- Бесконтактное определение наличия и порядка чередования фаз под рабочим напряжением 75…1000 В, 45..65 Гц
- Светодиодная и звуковая индикация
- Магнитное крепление
- Автоотключение
- 6 LED-индикаторов направления вращения
- EN 61010-1 CAT III 1000V/ CAT IV 600V, EN 61326-1
- 4 x 1,5 В (АА)
- 118 x 69 x 38 мм
- 370 г

Характеристики SEW 890 PR

Режимы работы	определение наличия фазного напряжения, индикатор чередования фаз
Диапазон рабочих напряжений	от 75 до 1000 В
Диапазон частот	45...65 Гц
Источник питания	1,5 В?4 (АА)
Особенности	использован метод статической индукции, автоотключение 5 мин, несъемные провода(0,8м), бесконтактные зажимы для подключения к цепи без нарушения изоляции

Комплектация SEW 890 PR

№	Наименование	Количество
1.	Индикатор порядка чередования фаз 890 PR	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование