nde Schwarz RSC от 0 до 115 дБ, от 0 до 18 ГГц, N гнездо на передней панели

Артикул: 1313.8004.05

Ди
ос

Ча
ma

По

По

Ти
ра

Описание Rohde Schwarz RSC от 0 до 115 дБ, от 0 до 18 ГГц, N гнездо на передней панели

Базовый блок со встроенным ступенчатым аттенюатором, от 0 до 115 дБ, дискретность 5 дБ, от 0 до 18 ГГц, передняя панель, N(гнездо).

Rohde&Schwarz®RSC состоит из базового блока и встроенного ступенчатого аттенюатора до 6 или 18 ГГц. Также к базовому блоку могут подключаться внешние ступенчатые аттенюаторы в диапазоне частот до 40 или 67 ГГц. Используемая заводская калибровка компенсации АЧХ аттенюаторов обеспечивает высокую точность установки ослабления. Кроме того, для учета влияния подключенных к аттенюатору дополнительных СВЧ устройств, может использоваться пользовательская коррекция ослабления. Управление аттенюаторами осуществляется как с передней панели базового блока, так и дистанционно с управляющего ПК через интерфейсы GPIB, USB или LAN.

Основные возможности

- управление 4 внешними аттенюаторами одним базовым блоком;
- пользовательская коррекция ослабления дополнительных СВЧ устройств (кабелеи, аттенюаторов);
- интерфейсы GPIB, USB или LAN в стандартной комплектации;
- поддержка команд дистанционного управления предыдущих моделей аттенюаторов R&S®RSP, RSG, DPS и др.

Характеристики Rohde Schwarz RSC от 0 до 115 дБ, от 0 до 18 ГГц, N гнездо на передней панели

Параметры	Значение
Дискретность установки ослабления	от 0 до 115 дБ
Диапазон частот	от 0 до 18 ГГц
Погрешность	от 0,05 дБ
Повторяемость	0,02 дБ (тип.)
Количество циклов переключения	>10×10^6

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование