Артикул: АКИП-1104А

На

Тоі

Мс

На

Тоі

Мс
Вт

Ко
кан

Ко
кан

Фи
кан

Ре
на

За
КЗ

Ди
уп

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА АКИП-1104А:

- Импульсный источник, мощность 80 Вт;
- Выходной диапазон: 0,5…36 В/ 0…5 А;
- Дискретность установки 10 мВ/10 мА;
- Быстрый доступ к наиболее часто используемым комбинациям тока и напряжения (3 ячейки памяти - кнопки A/B/C на передней панели);
- Режимы стабилизации тока и напряжения;
- Два 4-х разрядных индикатора (ток и напряжение);
- Отключаемый выход, дополнительные разъемы на задней панели;
- Возможность включения по 4-х проводной схеме с вынесенной точкой обратной связи;
- Регулируемый верхний предел напряжения и тока для обеспечения безопасной эксплуатации;
- Защита источника и тестируемого устройства от повреждения: режимы защиты от переполюсовки (КЗ), перегрузки по току, перенапряжения, температурная защита;
- Возможность параллельного соединения до 30 источников для формирования больших значений выходного тока;
- Блокировка органов управления передней панели для исключения случайного изменения настроек;
- Возможность переключения индикатора с показаний тока («А») на показания мощности («W») - нажатием 1 кнопки.

Характеристики АКИП-1104А

Параметр	Значение
Диапазоны тока и напряжения	
Диапазон напряжения	0,5...36 В
Диапазон тока	0...5 А
Стабилизация напряжения	
Нестабильность	При изменении напряжения питания: ≤ 4 мВ При изменении тока нагрузки: ≤ 30 мВ
Уровень пульсаций	≤ 35 мВ пик-пик
Стабилизация тока	
Нестабильность	При изменении напряжения питания: ≤ 10 мА При изменении напряжения на нагрузке: ≤ 10 мА
Уровень пульсаций	≤ 50 мА пик-пик
Установка выходных параметров	
Дискретность установки	10 мВ/10 мА
Погрешность установки напряжения	± 0,5 % + 5 0 мВ
Погрешность установки тока	± 0,5 % + 5 мА

Общие данные	
Напряжение питания	100 ... 240 В ± 10 %, 50 / 60 Гц
Габаритные размеры	53,5 x 127 x 330 мм
Масса	1,9 кг

Комплектация АКИП-1104А

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания постоянного тока АКИП-1104А	1
2.	Шнур питания	1
3.	Измерительные провода	2
4.	Кабель для параллельного соединения + Заглушка	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83